

# シンク汚れの落とし方

## ●準備するもの

激落ちくん（メラミンスポンジ）、クリームクレンザー

## ●手順

①激落ちくんに水を含ませ、こする。

**Point!** 汚れがついてすぐの方が、効果はあります。

②落なければ、クリームクレンザーを付けてこする。

## ●注意事項

金たわしなど硬いものでこすってしまうと、塗装材が剥げてしまう可能性があります。  
必ず、柔らかい素材のものでお掃除をするようにして下さい。

