

タイル天板（目地）のお手入れの仕方

※タイル天板に木縁が付いている方のみです※
※注意 木に漂白剤が付着すると色素が抜けてしまうので、事前に木縁ギリギリにマスキングテープを貼って下さい！



●準備するもの



キッチンハイター・ティッシュ・ふきん・マスキングテープ

●手順

①キッチンハイターを水で薄め、こよりにしたティッシュをその液体に付け
汚れた目地の上に乗せ、10～15分放置する。

Point! 汚れがひどい場合は原液のままでもOKで、汚れが落ちていなければ放置の時間を延ばして下さい。

②ティッシュを捨て、濡れたふきんで拭きとる。

●注意事項

それでも落ちないものは、歯ブラシにクリームクレンザーを付けてこすってみて下さい。
ただし、あまり強くこすると目地が削られてしまう可能性があります。

普段から、こまめに拭く事が汚れを付けないポイントです！



CHARDONNAY MATSUMOTO

シャルドネ松本